

K&V BILLARD

Na Výsluní 2738

Dvůr Králové nad Labem

tel: 499 621 335

www.kvbillard.cz

NÁVOD ELEKTRONICKÉ 7 V 1

I.HRY: poker,blackjack,baccarat,duoces,slots,větší menší než 7,lotter

II.POPIS TLAČÍTEK:

Clear-po zmáčknutí tohoto tlačítka mažete skóre hry a vracíte se do menu k výběru hry

On/off-(na zadní straně přístroje)rozsvícení zhasnutí displeje

-(v přední části přístroje)zapnutí vypnutí

sound-ovládání zvuku-stisknutím buď zapneme nebo vypneme zvuk

mode-pro výběr her: sel 1-blackjack

sel 2-poker

sel 3-baccarat

sel 4-deuces

sel 5-slot machine

sel 6-větší menší než 7

lot1-lot4-lotter

start-začíná hru,pokud je hra rozehrána ,funguje jako pokračovat

reset-restartuje zařízení

hold 1-hold 5-popis funkcí u jednotlivých her

BLACKJACK

Ve hře blackjack jsou vám a dealerovi (počítač) rozdány dvě karty.Cílem hry je nasbírat takové karty,jejichž součet je blíže k číslu 21 než součet dealera.Kdo přesáhne 21 prohrál.

Funkce při hře blackjack

1.sázka tlačítkem hold 5 sázku zvyšujeme,tlačítkem hold 4 naopak snižujeme,maximální sázka je 100.

2.hra-zmáčkneme start-hráč a pak dealer dostane 2 karty,pokud chceme další karty zmáčkneme start,pokud ne,zmáčkneme hold 4

POKER

Ve hře poker je vám rozdáno 5 karet.Cílem hry je získat co nejlepší kombinaci karet.Bodované kombinace jsou:pár, 2 páry, 3 karty stejné hodnoty, straight, postupka,

Full house, 4 karty stejné hodnoty, postupka v barvě,královská postupka-zakončená esem

Funkce při hře poker

1.sázka tlačítkem hold 5 sázku zvyšujeme,tlačítkem hold 4 naopak snižujeme

2.-hra -hold 1-hold 5-výběr karet, které si chceme nechat,start-výměna karet

BACCARAT

Cílem hry baccarat je uhodnout,zda bankéřova nebo hráčova kombinace bude mít bodovou hodnotu co nejbližší 9,za podmínky,že všechny hodnoty od hodnoty 10 se počítají jako 0

a esa se počítají jako 1.Vyhrává kombinace s vyšší bodovou hodnotou.

Funkce při hře baccarat

1.sázka tlačítkem hold 5 sázku zvyšujeme,tlačítkem hold 4 naopak snižujeme.

2. hra-hold 1-sázka na výhru bankéře(počítač)-na displeji se objeví bank

hold 2-sázka na remízu-na displeji se objeví push

hold 3-sázka na hráče-na displeji se objeví play

3.start-rozdají se karty

DEUCES

Hra podobná pokeru,kde hodnota karty „2“ může být brána jako jakákoliv jiná hodnota.Cílem hry je nasbírat nejlepší kombinaci karet,bodované

kombinace jsou:3 karty stejné hodnoty, straight, postupka, full house, 4 karty stejné hodnoty, postupka v barvě, 5 karet stejné hodnoty, královská

postupka s použitím „2“, 4 karty hodnoty „2“,královská postupka.

Funkce při hře deuces

1.sázka tlačítkem hold 5 sázku zvyšujeme,tlačítkem hold 4 naopak snižujeme

2.-hra -hold 1-hold 5-výběr karet, které si chceme nechat,start-výměna karet

SLOTS

Funkce při hře slot

Cílem hry mít 3 „bary“ alespoň v jedné řadě.

1.sázka tlačítkem hold 5 sázku zvyšujeme,tlačítkem hold 4 naopak snižujeme.

2.start-roztočí se 3 pole,v každém poli jsou svisle 3 „bary“.

VĚTŠÍ MENŠÍ NEŽ 7

Cílem hry je uhodnout, zda bude ta která karta menší či větší než 7.

Funkce při hře větší menší než 7

1.sázka tlačítkem hold 5 sázku zvyšujeme,tlačítkem hold 4 naopak snižujeme.

2.start-rozdá se 5 karet rubem na vrch,obracení karet začíná zprava,tlačítkem hold 1 typujeme,že karta bude mít větší hodnotu než 7,tlačítkem

hold 5 typujeme,že karta bude mít nižší hodnotu.

LOTTER 1-4

Nahodile generuje 6 čísel.

1.start-začne se losovat číslo.

Při nečinnosti se přístroj automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ

1.K čištění nepoužívejte organické kapaliny

2.Chraňte před vlhkem,slunečním zářením a nárazy

3.Používejte pouze originální typ baterie

4.nedávejte baterie obráceně

5.Vyndávejte baterie, pokud nebudete přístroj déle používat

5.Vyndávejte baterie, pokud nebudete přístroj déle používat

