

KaV Billard  
Na Výsluní 2738  
Dvůr Králové nad Labem  
tel: 499 621 335  
www.kvbillard.cz

## Návod Futoshiki 5x5

Hra Futoshiki spočívá ve správném vyplnění tabulky čísly od 1-5. Podmínkou je, že každé číslo se nesmí opakovat v řádce ani ve sloupci a sousední čísla musí dodržet mezi sebou určený vztah větší a menší (jak v řádce, tak ve sloupci). Na začátku hry dostává hráč podle zvolené obtížnosti již některá čísla daná.



1. po vložení baterií, se rozsvítí displej a naskočí základní obrazovka. Na které je zobrazeno nejvyšší skóre 4 úrovní, ON/OFF a START
2. tlačítkem ON/OFF vypnete/zapnete přístroj
3. tlačítkem START začnete hru
4. na začátku hry je náhodně vygenerována výchozí pozice. Zobrazí se L1, C, START, ON/OFF  
Zmáčknete LEVEL pro vybrání úrovně (1-4).  
C (nebo libovolné políčko) pro vybrání různého zadání.  
Poté zmáčknete START pro začátek hry.
5. zmáčknete „CHECK“ pro kontrolu zadaných číslic (tato funkce není přístupná, jsou-li všechna políčka prázdná)  
Je-li číslo správně 3x zabliká, není-li správně zabliká a automaticky se vymaže.  
Při každém použití této funkce vám bude přidána 1 minuta ke skóre.
6. pohybujte kurzorem na políčko, se kterým chcete pomoci a zmáčknete „HELP“. Tuto funkci lze využít celkem 3x (indikátor ukáže např. H2)
7. jsou-li všechna políčka vyplněná, provede se automatická kontrola správnosti řešení.  
Při chybném řešení přístroj zapípá a chybná čísla zablikají x.  
Při správném řešení zabliká „v“ a přístroj zahraje oslavnou melodii.  
Je-li dosaženo rekordního skóre, zabliká indikátor H score  
Zmáčknete-li START, začne nová hra ve stejné úrovni.
8. pro zapisování čísel, pohybujte kurzorem na zvolené políčko a do tohoto políčka запиšte vybrané číslo.
9. zmáčknete-li „PAUSE“ hra (i počítání času) se zastaví.  
Zmáčknutím „START“ se do hry opět vrátíte.
10. přístroj se po 4-6 minutách nečinnosti automaticky vypne.

## UPOZORNĚNÍ

1. K čištění nepoužívejte organické kapaliny
2. Chraňte před vlhkem, slunečním zářením a nárazy
3. Používejte pouze originální typ baterie
4. nedávejte baterie obráceně
5. Vyndávejte baterie, pokud nebudete přístroj déle používat