

KaV Billard  
Na Výsluní 2738  
Dvůr Králové nad Labem  
tel: 499 621 335  
www.kvbillard.cz



## Návod KAKURO 5x5

Ve hře Kakuro máte za úkol vepsat do prázdných políček čísla od 1 do 9 tak, aby jejich součet v každé sadě odpovídal číslu uvedenému před touto sadou (vlevo u řady, nahore u sloupce). V jedné sadě se žádné z čísel nesmí opakovat.

1. po vložení baterií se rozsvítí displej a zobrazí základní obrazovku, která zobrazí nejvyšší skóre  
5 úrovní, Start, obrázek noty a On/ Off
2. po zmáčknutí START je náhodně vygenerována hra 3\*3.  
Zobrazí se info 3\*3, Level, C, Start, On/Off.
3. Stiskněte Level pro výběr úrovně hry 3\*3, 3\*4, 4\*4, 4\*5, 5\*5  
C pro výběr hry.  
Start - pro zahájení hry.  
On/ Off - pro vypnutí hry  
Check pro kontrolu správnosti čísel v políčkách .  
(nesprávné číslo je automaticky vymazáno. Při použití této funkce je přidána ke skóre 1 minuta)
4. Help chcete-li poradit u nějakého políčka číslo, posuňte kurzor na toto políčko a zmáčkněte Help.  
Tuto funkci lze použít pouze 3x zobrazeno H2 H0)
5. jsou-li všechna políčka vyplněna, je správnost řešení automaticky zkontrolována.  
Při špatném řešení se ozve pípnutí a bude blikat x. Při správném řešení se ozve oslavná melodie  
A displej 5x zabliká. Vytvořil-li hráč rekord dané úrovně, rozsvítí se H score jako indikátor rekordu.
6. Kakuro obsahuje diagonální lomítka se zadanými čísly. Tato zadaná čísla udávají jaký součet mají mít všechna čísla daného sloupce nebo řádku (ke kterému se zadaná čísla vztahují) Žádné číslo se nesmí opakovat.
7. pro zadání čísla stiskněte políčko, kam chcete číslo umístit a vyberte požadované číslo.
8. po stisknutí „Pause“ se hra i počítání času zastaví (na displeji se zobrazí „Pause“).  
Pro pokračování ve hře stiskněte „Start“
9. stisknutím ANS zobrazíte správné řešení. Při použití této funkce nebude výsledný čas započítáván jako rekord.
10. po 4-6 minutách nečinnosti se přístroj automaticky vypne

## UPOZORNĚNÍ

1. K čištění nepoužívejte organické kapaliny
2. Chraňte před vlhkem, slunečním zářením a nárazy
3. Používejte pouze originální typ baterie
4. nedávejte baterie obráceně
5. Vyndávejte baterie, pokud nebudete přístroj déle používat