


Návod k obsluze šachových hodin Insa typu

SH78-xx a SH79-xx

Upřímně Vám blahopřejeme ke koupi těchto šachových hodin, ve kterých jste získali vysoce kvalitní výrobek za výjimečnou cenu. Obsluha šachových hodin je jednoduchá, nicméně doporučujeme Vám přečíst si tento návod.



Návod k obsluze:

Nejprve si na hodinách nastavte požadovaný čas pomocí řídítka na zadní straně hodin. Poté natáhněte hodiny otáčením klíče chodu ve směru šipky. Pro zastavení obou hodin před zahájením hry, musí být obě tlačítka stlačena přibližně do poloviny.

Hodiny uvedete do chodu tím, že zmáčknete tlačítko sousedících hodin na obě strany hodin. Jako kontrola chodu slouží otáčející se šedý větrník.

Upočítávání posledních pěti minut do konce časového limitu signalizuje červený praporek. Poslední minutu je možno odečítat na červené stupnici

označené 1-0. Dělení této stupnice je v 4 x 15 sekundových intervalech, kdy na nule spadne praporek do svislé podoby a čas pro hru vypršel.

Nové technické řešení umožňuje současné zastavení času pro oba hráče stlačením obou tlačítek (bez poškození hodin) a držet je stlačené rozhodčím nebo oběma hráči dokud nebude překážka nebo rozepře vyřešena. Čas pokračuje pro toho hráče, který první uvolní tlačítko, který je na tahu.ním.

Upozornění:

Nemanimulujte sami s posuvnou páčkou na jemné doladění přesnosti chodu na zadní straně hodin. Tento zásah přenechte odborníkům.

Nevystavujte hodiny teplotním extrémům, optimální rozmezí pracovních teplot je 15 – 25°C a vlhkost vzduchu mezi 60 – 70 %.

Hodiny, které byly přeneseny z chladného do teplého prostoru (rozdíl větší než 10°C) mohou být vybaleny z přepravního obalu až po 24 hodinové aklimatizaci, aby nedošlo k orosení kovových součástí. Zamezte styku hodin s chemikáliemi a prachem.

Technické parametry:

Hodiny mají namontovány dva mechanické strojky.

Maximální nepřesnost chodu natažených hodin je ± 4 minuty za den.

Doba chodu na jedno natažení je minimálně 24 hodin.

Podle typu hodin je pouzdro ze dřeva (SH78xx) nebo plastu (SH79xx).

Výt

EU
Nár
78č

tel.
fax
e-r